Manual de Instalação



Esse documento tem o objetivo de orientar você, técnico responsável pela instalação do sistema de monitoramento Sylo.


Aqui você irá encontra todas as informações necessárias para instalar o nosso sistema de monitoramento.

Todas os passos contidos nessa manual, foram pensado em você técnico, logo, serão mostrados diagramas e imagens para facilitar sua compreensão no momento da instalação.


Material necessário

- 1. Arduino Uno;
- 2. Protoboard;
- 3. DHT 11;
- 4. Cabos (jumper);
- 5. Cabo USB tipo B;
- 6. Notebook;

1º Passo - Conexões dos componentes



2º Passo – Montagem do Sylo




3º Passo – Configuração do Software



- 1º: Acessar o site: https://nodejs.org/en/ e fazer a instalação do Node JS no dispositivo que irá receber as leituras das placas.
- 2º: Criar uma pasta dedicada para a configuração da aquisição de dados no dispositivo.
- 3º: Baixar o repositório no link: https://github.com/MatheusRisovas/NodeLocal e extrair a pasta dentro da pasta criada no passo anterior.
- 4º: Abrir o CMD e ir para o diretório onde estão os arquivos baixados do GitHub:



5º: Digitar o comando "npm i" no prompt de com<mark>and</mark>o e aguardar a instalação das dependências necessárias para a aquisição dos dados:



6º: Verificar se a placa Arduino está bem conectada ao dispositivo via cabo USB e digitar o comando "npm start" no prompt de comando:

```
C:\Users\mathr\OneDrive\Área de Trabalho\NodeLocal>npm start
> meuleitor-arduino@0.0.0 start C:\Users\mathr\OneDrive\Área de Trabalho\NodeLocal
> node insert-banco.js

Arduino conectado na COM COM5
Iniciando escuta do Arduino
Recebeu novos dados do Arduino: 23.60
60.00
Recebeu novos dados do Arduino: 23.60
60.00
Recebeu novos dados do Arduino: 23.50
60.00
Recebeu novos dados do Arduino: 23.50
60.00
```